



Enfin, l'embalage, papier, carton, plastique et autres énergies se recyclent.

- Only the tray is microwaveable; heated food may damage or discolor the film. The tray can only be used to warm precooked food. The tray is not a cooking dish, high temperature could damage it. If the tray bends, clean it in dishwasher to flatten it again.

Clever Tray film is resistant. However, do not use it for food that is too large in height or for any kind of food that has sharp edges or spikes. Any small hole can tear the film and destroy it definitely.

Clever Tray must not be used in oven or on cooking plates and stoves.

DE - CLEVER TRAY - 127101/127110

Clever Tray ist ein innovatives Produkt. Machen Sie sich mit Clever Tray vertraut und lesen Sie die unten aufgeführten Bedienungsanweise aufmerksam durch. Bei richtiger Anwendung kann Clever Tray Sie viele Jahre beschützen.

- CLEVER TRAY - VERSION 2019-11-29 - 127101127110**  
Les Clever Trays sont innovants. Familiarisez-vous avec Clever Tray et prenez connaissance des consignes d'utilisation. Bien utilisés, les Clever Trays vous accompagneront durant plusieurs années.

IR-CLEVER IRAT - VERSION 2019-11-29 - 12/10/2027 11:16

**CLEVER TRAY - VERTIGO** 11-12-11-29 - 12/11/10 12/27/10  
Les Clever Trays sont innovants. Familiarisez-vous avec Clever Tray et prenez connaissance des consignes d'utilisation. Bien utilisés, les Clever Trays vous accompagneront durant plusieurs années.

- 2.** Mettre le couvercle dans les découpes du plateau.  
**3.** Fermer le couvercle en prenant garde de ne pas écraser les aliments avec le cadre du couvercle. Si c'est le cas, éloigner ou les aliments du cadre (au moins 1cm du cadre, ou 2cm pour les aliments épais). Ne pas forcer sur le film ou la charnière. Hauteur maximale des aliments 5cm.  
**4.** *Cleaner les formes*

## Consignes particulières pour éviter d'endommager vos Clever Trays

Clever Tray passe au lave-vaiselle. Séparer le cadre du plateau et glisser les éléments dans l'espace dédié aux assiettes. La chaleur de votre lave-vaiselle et le positionnement du plateau peuvent créer un voltage temporaire du plateau. Un second passage dans un autre emplacement de votre lave-vaiselle lui rendra sa forme.

Clever Tray permet le stockage d'aliments au congélateur. Le film transparent va faire corps avec les aliments. Il faudra attendre la décongélation de l'aliment pour l'ouvrir. Ne pas forcer l'ouverture au risque d'endommager le film. Les fermetures ne doivent pas être manipulées lorsqu'ils sont gelés (risque de casse). Seul le plateau de Clever Tray passe au four à micro-ondes. La nourriture en cuisson pourrait tondre ou endommager le film du couvercle. Le plateau permet de réchauffer un aliment, mais ce n'est pas un plat de cuisson. Eviter les surchauffes qui pourraient endommager le plateau. Si votre plateau se voile, passez-le au lave-vaisselle.

Clever Tray est résistant. Néanmoins il ne faut pas utiliser d'aliments pointus ou trop gros. Un simple petit trou pourra entraîner un déchirement du film lors de son lavage.

Clever Tray ne doit en aucun cas être mis dans un four classique ou sur une plaque de cuisson. Clever Tray n'est pas destiné à la cuisson.

GB = CLEVER | RAY = 12/10/12/110

Clever Trays are durable for years, but you will have to use them properly.

### How to use:

- Place the food in the middle of the tray. Do not place the food too close to the edges, so you can close the lid easily.
  - Insert the lid on the corresponding slots of the tray.
  - When closing the lid, make sure the food is not squashed by the frame. If this is the case, place the food further away from the frame and the lid (distance to the frame: min. 1cm or 2cm for food of larger height) Do not use excessive force, neither on the film nor on the hinges. Maximum food height: 5cm.
  - Let the locking hooks snap in place to close the lid.

NL-EVERTRAY-127101/12711

Clever Tray is een innovatief product. Maak uzelf vertrouwd met Clever Tray en lees de bedieningsinstructies hieronder aandachtig door. Wanneer correct gebruikt, kan Clever Tray u vergezellen voor vele jaren!

Le guide

2. Haak het deksel in de glijen voor de lade.
  3. Sluit het deksel en zorg ervoor dat het voedsel niet wordt geplet. Als dit het geval is, plaats u het voedsel verder weg van de rand op de lade (minimaal 1cm, of 2cm voor dikker voedsel). Oefen geen druk uit op de film of schaamertje. Maximale hoogte van voedsel: 5cm.

## Speciale instructies om schade te voorkomen

- Clever Tray is dishwasher-safe. Take the lid off the tray and place the two components into the lower racks for plates. According to the position and to the temperature of your dishwasher, the tray may bend. When this happens, change its position in the dishwasher and run it again through the dishwasher. Clever Tray is also safe for freezer. The transparent film will then firmly adapt to the food. In order to open Clever Tray, the food must be completely defrosted. Do not try to open Clever Tray before, this may damage the film or the lockers. The locker must not be used when frozen. This can damage them.

- Clever Tray is immuun, maar het mag niet worden gebruikt voor te dik of scherp of spits voedsel. Een klein gaatje is voldoende om de film tijdens de volgende spoeling te verwijderen.
- Clever Tray mag in geen geval in een oven of op een fornuis worden gebruikt.

**ES – CLEVER TRAY – 127101/127110**

Las Clever Trays son innovadoras. Familiarícese con Clever Tray y lea las instrucciones de uso. Bien utilizados, las Clever Tray te acompañarán durante varios años.

#### Uso:

1. Organizar los alimentos en el área central de la bandeja. No está demasiado cerca del final para permitir un cierre fácil.
2. Poner la tapa en los recortes de la bandeja.
3. Cierre la tapa teniendo cuidado de no aplastar los alimentos con el marco de la tapa. Si este es el caso, aleje los alimentos del marco (al menos 1cm del marco o 2cm de los alimentos gruesos). No fuerce la película o la bisagra. Altura máxima de comida 5cm.
4. Clippear los broches.

Instrucciones especiales para evitar daños a sus Clever Trays:

- Clever Tray va al lavaplatos. Separe el marco de la bandeja y deslice los elementos en el espacio dedicado a las placas. El calor de su lavavajillas y el posicionamiento de la bandeja pueden crear una cortina temporal de la bandeja. Una segunda pasada en otra ubicación de su lavavajillas restaurará su forma.
- Clever Tray permite almacenar alimentos en el congelador. La película transparente va a ser una con la comida. Será necesario esperar que el alimento sea descongelado para abrirlo.
- Solo la bandeja de Clever Tray entra en el horno de microondas. Cocinar alimentos puede tñir o dañar la película de la tapa. La bandeja se usa para calentar un alimento, pero no es un plato para hornear. Evite el sobrecalentamiento que podría dañar la bandeja. Si su bandeja se moja, colóquela en el lavavajillas.
- La Clever Tray es resistente. Sin embargo, no use alimentos afilados o con sobrepeso. Un pequeño orificio puede causar la rotura de la película durante el lavado.
- La Clever Tray nunca debe colocarse en un horno convencional o en una encimera.

#### **IT – CLEVER TRAY – 127101/127110**

I Clever Trays sono innovativi. Familiarizzatevi con il vassoio intelligente e leggere le istruzioni per l'uso. Ben usato, il Clever Tray ti accompagnerà per diversi anni.

#### Utilizzare:

1. Disporre il cibo nell'area centrale del vassoio. Non troppo vicino alla fine per consentire una facile chiusura.
2. Mettere il coperchio nei ritagli del vassoio.
3. Chiudere il coperchio, facendo attenzione a non schiacciare il cibo con la cornice del coperchio. In tal caso, allontanare il cibo dal telaio (almeno 1cm dal telaio o 2cm dal cibo spesso). Non forzare il film o la cerniera. Altezza massima del cibo 5cm.
4. Tagliare i fermagli.

Istruzioni speciali per evitare danni ai Clever Tray:

- Il Clever Tray va in lavastoviglie. Separare la cornice dal vassoio e far scorrere gli elementi nello spazio dedicato alle lastre. Il calore della lavastoviglie e il posizionamento del vassoio possono creare una tenda temporanea del vassoio. Un secondo passaggio in un'altra posizione della lavastoviglie ripristinerà la sua forma.
- Il Clever Tray consente la conservazione degli alimenti nel congelatore. Il film trasparente sarà uno con il cibo. Sarà necessario attendere che il cibo sia scongelato per aprirlo.
- Non forzare l'apertura per evitare di danneggiare il film o le clip di chiusura.
- Solo il vassoio del Clever Tray va nel forno a microonde. La cerniera del cibo può tingere o danneggiare la pellicola del coperchio. Il vassoio viene utilizzato per riscaldare un alimento, ma non è una teglia. Evitare il surriscaldamento che potrebbe danneggiare il vassoio. Se il vassoio si bagna, metterlo in lavastoviglie.
- Il Clever Tray è resistente. Tuttavia, non usare cibi taglienti o sovrappeso. Un piccolo foro può causare lo strappo del film durante il lavaggio.
- Il Clever Tray non deve mai essere messo in un forno convenzionale o su un piano di cottura.

#### **CZ – CLEVER TRAY – 127101/127110**

Clever Tray je inovativní produkt. Oboznámte se s Clever Tray a pozorně si přečtěte návod k obsluze. Při správném používání vám Clever Tray dokáže mnoho let!

#### Instruções especiais para evitar danos às suas Clever Tray:

1. Coloque os alimentos na área central da bandeja. Não muito perto do final para facilitar o fechamento.
2. Coloque a tampa nos recortes da bandeja.
3. Feche a tampa, tomando cuidado para não esmagar a comida com a moldura da tampa. Se for este o caso, afaste a comida da moldura (a pelo menos 1cm da moldura ou a 2cm da comida espessa). Não force o filme ou a dobradiça. Altura máxima dos alimentos 5cm.
4. Clippear os grampos.

#### Uso:

- A Clever Tray vai na lava-louças. Separe o quadro da bandeja e deslide os elementos no espaço dedicado às placas. O calor da sua máquina de lavar louça e o posicionamento da bandeja podem criar uma cortina temporária da bandeja. Uma segunda passagem em outro local da sua máquina de lavar louça restaurará sua forma.
- Clever Tray permite o armazenamento de alimentos no freezer. O filme transparente vai ser um com comida. Será necessário esperar que o alimento seja descongelado para abri-lo.
- Não force a abertura para evitar danificar o filme ou os cliques de fechamento.
- Somente a bandeja do Clever Tray entra no forno de microondas. Cozinhar alimentos pode tingir ou danificar o filme da tampa. A bandeja é usada para aquecer um alimento, mas não é uma assadeira. Evite o superaquecimento que pode danificar a bandeja. Se sua bandeja ficar molhada, coloque-a na máquina de lavar louça.
- A Clever Tray é resistente. No entanto, não use alimentos afiados ou com excesso de peso. Um pequeno orifício pode causar rasgo do filme durante a lavagem.
- A Clever Tray nunca deve ser colocada em um forno convencional ou em um fogão.

#### **PL – CLEVER TRAY – 127101/1127110**

Clever Tray to innowacyjny produkt. Zapoznaj się z funkcją Clever Tray i uważnie przeczytaj poniższe instrukcje obużej. Przy prawidłowym użyciu, Clever Tray może Cię prowadzić przez wiele lat!

1. Umieść zwinność na środku tacy. Zachowaj odległość od krawędzi, aby Clever Tray mogła być bezpiecznie zamknięta.
2. Zamocz pokrywkę w głazach przewidzianych na taçe.
3. Zamknij pokrywkę i upewnij się, że zwinność nie jest zmiazdżona. W takim przypadku należy umieścić zwinność dalej od krawędzi na tacy (co najmniej 1cm lub 2cm w przypadku grubszych potraw). Nie naciskaj na folię ani zawieszaj. Maksymalna wysokość jedzenia: 5cm.
4. Zatrzaszaj zaczepki blokujące na swoim miejscu.

#### Specjalne instrukcje unikania uszkodzeń:

- Clever Tray można myć w zmywarce. Zdejmij pokrywę z tacki i umieść oba w dolnym stojaku (do talerzy). Temperatura płukania i niekorzystne umieszczenie w zmywarce może prowadzić do tymczasowych deformacji. Po kolejnym splątaniu w odpowiednim miejscu Clever Tray odzyskuje swój pierwotny kształt.
- Clever Tray nadaje się również do zamrażania potraw. W zamrażarce film bardzo dokładnie dopasowuje się do konturów jedzenia, zaszekla, aż zostanie całkowicie rozmrzcone przed otwarciem Clever Tray. Nie otwieraj Clever Tray, używając jacy, zaszekla, ażeby nie uszkodzić folii lub haczyków.
- Clever Tray, używając folii, powinna móc się rozszerzać i zmniejszać rozmiary podczas przechowywania jedzenia. Clever Tray tylko taca jest bezpieczna w mikrofalówce. Podgrzane potrawy mogą odparować lub uszkodzić folię. Na tacy jedzenie można podgrzewać, ale nie jest to naczynie kuchenne. Unikalny przegzewania tacy, aby uniemożliwić uszkodzenia produktu. Gdy blat odkażaczą się, włoż go do zmywarki.
- Clever Tray jest odporna, ale nie powinna być używana do zbyt grubych lub ostrzych pokarmów. Wyśtarczy mały otwór, aby usunąć folię podczas następującego płukania.
- Clever Tray nie może być pod żadnym pozorem używana w piekarniku lub piecu.

1. Umísete potraviny do stredu zásobníku. Udržujte vzdialenosť od okrajov, aby mohli byť bezpečne uzavrené.
2. Zavŕste viko do otvoru pro zásobník.
3. Zavŕste viko a ujistete sa, že jidlo není rozdrobené. Pokud se jedná o tento případ, umísete potraviny dôležito od hrany na zásobník (nejmene 1cm, nebo 2cm pro hustší potraviny). Nepoužívajte tlak na film nebo závesy.
4. Zajistěte uzamykací háky na mišti.

- Clever Tray je bezpečna v myčce. Sejměte viko ze zásobníku a umístěte do spodního stojanu (do desek). Teplotu opřádování a neprůzivké umísťte v myčce mezi věšt k dočasnému deformacím. Po dalším opřádování na vhodném místě získa Clever Tray svůj pravidlný tvar zpět.
  - Clever Tray je také vhodná pro mražení jídla. V mrazništi se filmy velmi pěkně přizpůsobují obrysům jídla. Pochkejte, dokud se úplně rozmezí, než otevřete Clever Tray. Neobvírejte Clever Tray použitím sily, protože by mohlo dojít k poškození folie nebo háku.
  - Clever Tray je v mikrovlnné troubě bezpečný pouze zásobník. Ohřáté potraviny by mohly změnit barvu nebo poškodit folii. Na talíř iž jidlo ohřívat, ale není to nutno. Vyvážejte se přehřát zásobníku, aby nedošlo k poškození produktu. Když se deska stolu deformuje, vložte ji do myčky.
  - Clever Tray je odolná, nicméně by se neměla používat pro přijílhusité nebo ostré hrany špičatých potravin. K odstranění filmu během následujícího mražení stačí malá díra.
  - Clever Tray nesmí být za žádných okolnosti použita v troubě nebo na sporáku.

SK - CLEVER TRAY - 127101/127110

**Inteligentný zásobník je inovatívny produkt. Zoznámte sa s programom Clever Tray a pozorne si prečítaťte návod na**

6

- Zasúte jedlo do ústredného uzavretí.
  - Zavorte veko do otvoru určeného pre zásobník.
  - Zavorte veko a uistite sa, že jedlo nie je rozdrobené. Ak je to tak, umiestnite jedlo ďalej od okraja na zásobník (minimálne 1 cm alebo 2 cm pri hubčších potravinách). Na film ani na pánty nevyvýjajte tlak. Maximálna výška jedla: 5cm.
  - Zaskrutujte uzamykacie háky na miesto.

#### Významné boky na prechádzanie poškodeniu:

- Clever Tray je bezpečný v umývačke riadu. Odstráňte veľko z podložky a umiestnite do spodného regálu (do dosiek). Teploia opäichovania a nepriaznivé umiesnenie v umývačke riadu môžu viesť k docasnému deformáciám. Po daťom opäichovaní na vhodnom mieste ziská Clever Tray pôvodný tvar späť. Clever Tray je vhodný aj na zmrazenie potravín. V mrazničke sa film veľmi prispôsobuje obrysom potravín, počkajte, kým sa úplne rozmrázia pred otvorením Chytrého zásobníka. Neotvárajte silu, pretože by to mohlo poškodiť foliu alebo háčky.

Zo Clever Traye bala mikrovlnná rúra bezpečná. Vyprímené potraviny môžu odfarbiť alebo poškodiť foliu. Na produkty, ktoré sa dôska deformuje, vložte ju do umývačky riadu.

Clever Tray je odolný ale nemôžete ho používať na príslušne hrubé alebo ostré hrany špicatých potravín. Na odstranenie filmu počas nasledujúceho opäichovania stáčajte až na malý otvor.

Clever Tray nesmie byť z žiadnych ohľadov poškodený v trupe ani na povrchu.

卷之三

**VC-CLEVER TRAY - 12710112710**

גָּדוֹלָה

- Поместите еду в центр лотка. Держитесь на расстоянии от края, чтобы Умный Лоток мог быть надежно закрыт.**

**Закрепите крышку в прорезях, предусмотренных для лотка.**

**Закройте крышку и убедитесь, что еда не раздавлена. Если дело обстоит так, поместите еду дальше от края на поднос (по крайней мере, 1 см или 2 см для более толстых продуктов). Не применяйте давление к пленке или пакетам. Максимальная высота еды: 5 см.**

**Заделайте фиксирующие прокладки на месте.**

## 200ые Указания по предотвращению повреждений:

- Clever Tray безопасен в посудомоечной машине. Снимите крышку с лотка и поместите обе в нижнюю стойку (к тарелкам). Температура ополаскивателя и неблагоприятное размещение в посудомоечной машине могут привести к временным деформациям. После очередной промывки в поддаящем месте Умный Лоток возвращает свою первоначальную форму.

Clever Tray также подходит для заменения простых винтовых креплений.

- адаптируется к контурам пищи; доходитесь полного оттаивания, прежде чем открыть Умный Поток. Не открывайте Умный Поток, применяя силу, так как это может повредить фольгу или крючки. Из Clever Tray только логотип безопасен для микроволновой печи. Нагретые продукты могут обесцвечивать или повредить фольгу. На подносе пищу можно разогреть, но это не посуда. Избегайте перегрева пепла, чтобы не повредить продукт. Когда стопельница деформируется, положите ее в посудомоечную машину. Clever Tray устойчив, но его нельзя использовать для слишком толстых или острых, острых продуктов. Небольшое отверстие достаточно, чтобы удалить пленку во время следующего попекания. Clever Tray ни в коем случае нельзя использовать в духовке или на плите.

SE-CLEVER TRAY - 127101/127110

Clever Tray är en innovativ produkt. Bekanta dig med Clever Tray och läs bruksanvisningen nedan noggrant. När den används ordentligt kan Clever Tray vägleda dig i många år!

21

2. Låsa locket de luckorna som finns i facket.

3. Stäng locket och se till att maten inte krossas. Om så är fallet lagger du maten längre bort från kanten på facket (minst 1cm eller 2cm för tjockare mat). Utöva inte tryck på folien eller gångjärnen. Maximal höjd på maten: 5cm.

4. Snapp de laskrokarna på plats.

**Särskilda instruktioner för att undvika skador:**

  - Clever Tray är diskmaskinsäker. Ta bort locket från facket och placera båda i nedre stället (till plattorna). Skoflets temperatur och en ogenomsiktig placering i diskmaskinen kan leda till tillfälliga deformationer. Efter ytterligare sköljning på lämpig plats får Clever Tray sin ursprungliga form tillbaka.
  - Clever Tray är också lämplig för frysning av mat. I frysens anpassar filmen mycket exakt till matens konturer; värnta tills de är helt linnade innan du öppnar Clever Tray. Öppna inte Clever Tray genom att applicera kraft efter som det kan skada folien eller krokarna.
  - Från Clever Tray är facket bara mikrovägsägnet säkert. Uppvärmda matar kan missfärga eller skada folien. På brickan kan maten värmas upp, men det är inte köksredskap. Undvik överhettning av brickan för att undvika skador på produkten. När bordsskivan deformeras lägg den i diskmaskinen.
  - Clever Tray är resistent, men den ska inte användas för alltför tjock eller skarpa kanter. Ett litet hal räcker för att ta bort filmen under nästa sköljning.
  - Clever Tray får under inga omständigheter användas i en ugns eller på en spis.

NO-CL EVER TBAY 122101/122112

Clever Tray er et innovativt produkt. Blir klikt med Clever Tray og les bruksanvisningen nedenfor nøye. Når den brukes riktig kan Clever Tray lede den i mange år!

2

- Bruke:  
1. Plasser maten i midten av skuffen. Hold avstand fra kanten, slik at Clever Tray kan lukkkes forsvarlig.  
2. Kople lokket til de sporene som er gitt for skuffen.

4. Fest de låsekrokene på plass.  
mater: 5cm.

BESKEDER HJERNSKJELLE OG AULIGGA SKADE

- Clever Tray er oppvaskmaskin trygg. Fjern lokket fra skuffen og plasser begge i nedre stativet (til platene). Skylens temperatur og en ugunstig plassering i oppvaskmaskinen kan føre til midlertidige deformasjoner.
  - Etter en annen skylling på en passende plassering får Clever Tray sin opprinnelige form tilbake.
  - Clever Tray er også egnet for frysing av mat. I fryseren tilpasser filmen veldig nøyaktig til matens konturer. vent til de er helt tørt før du åpner Clever Tray. Ikke åpne Clever Tray ved å bruke kraft, da dette kan skade folien eller knoklene.
  - Bare fra Clever Tray er brettet sikrert mikrobølgeovn. Oppvarmede matvarer kan mistage eller ødelegge folien. På brettet kan maten varmes opp, men det er ikke kokekar. Unngå å overoppheve brettet for å unngå skade på produktet. Når bordplaten deformeres sett den i oppvaskmaskinen.
  - Clever Tray er motstandsdyktig, men det bør ikke brukes til for tykk eller skarpkantet spissmat. Et lite hull er tilstrekkelig for å fjerne filmen under neste skylling.
  - Clever Tray må under ingen omstendigheter brukes i ovnen eller på toppen av en ovn (kontaktoven).

Clever Tray on innovatiivinen tuote. Tutustu Clever Tray -levyn ja lue alla olevat käyttöohjeet huolellisesti. Kun käytät  
olikin, Clever Tray voi ohjata sinua monta vuotta!

**Käyttö:**

1. Aseta ruoka lokeron keskelle. Pidä etäisyys reunasta, jolta Clever Tray voidaan sulkea kunnolla.
2. Kiinnitä kansi lokeron aukkoihin.
3. Sulje kansi ja varmista, että ruoka ei ole murskattu. Jos näin on, aseta ruoka kauemmaksi reunasta lokeroon (vähintään 1cm tai 2cm paksumpia elintarvikkeita varten). Älä käytä painetta kalvolle tai saranolle. Ruuan enimmäiskorkeus: 5cm.
4. Napsauta lukituskuukut paikoilleen.

**Entyviset ohjeet vahingon välittämiseksi:**

- Clever Tray on astianpesukoneen turvallinen. Irrota kansi lokerosta ja aseta molemmat alempaan telijeesseen (levyihin). Huuhdeun lampoilla ja epäsuotuisa sijoittaminen astianpesukoneeseen voivat johtaa valiaikaisiin muodonmuutoksiin. Uuden huuhdeun jälkeen sopivassa paikassa Clever Tray saa alkuperäisen muodonsa takaisin.
- Clever Tray soveltuu myös elintarvikkeiden pakastamiseen. Pakastimessa kalvo sopeutuu hyvin tarkasti ruuan läärivivioihin, odota, kunnes ne on sulatettu kokonaan eenen Clever Tray -levyn avaamista. Älä avaa Clever Tray -laitetta voimalla, sillä se voi vahingoittaa kalvoa tai koukkua.
- Clever Tray -laitteesta vain lokerossa on mikroaatiounu. Lammitelevt elintarvikkeet voivat vaurjata tai vahingoittaa kalvoa. Tarjolla ruokaa voidaan lammittää, mutta se ei ole keittoasia. Vaiha laatuksen ylikuumentemistä tuotteen vahingoittumisen välittämiseksi. Kun poytäso deformoituu, laita se astianpesukoneeseen.
- Clever Tray on kestava, mutta sitä ei saa käyttää liian paksuihin tai terävään teräviin, teräviin ruokiin. Pieni reikä riittää kalvon poistamiseen seuraavan huuhdeun aikana.
- Clever Tray -laitetta ei saa missään tapauksessa käyttää uunissa tai uunissa.