



NL - Metalen windvaan haan:
Waarschuwing! Lees en bewaar de volgende informatie en volg de montagetekeningen. Monteer de windvaan niet hoger dan 3 meter aan een dak/gevel van huis, in verband met gevaar van extreem harde rukwinden. Monteer


de windvaan op een vrije plek waaronder geen mensen/dieren lopen, ver weg van geparkeerde auto's, ramen of andere breekbare artikelen. Zorg dat de windvaan stevig en juist bevestigd is en voer regelmatig controle uit. Door sterke wind en weer kan de bevestiging losraken. Laat kinderen niet zonder toezicht met het product spelen

en zorg dat ze geen bevestigingen losmaken. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door verkeerd gebruik of onvoldoende bevestiging van dit product. Dit is geen speelgoed. Verstikkingsgevaar vanwege kleine onderdelen. Houd dit artikel weg van kinderen. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.


Onder voorbehoud van technische veranderingen en verandering van kleur.

 Distributed by: Esichert Design BV,
 Euregioweg 225, NL-7532SM Enschede

NL - Montage instructie voor in de grond:



NL - Montage instructie voor aan de wand:



FR - Girouette coq métal:
Attention! Veuillez lire et retenir les informations suivantes et suivre les instructions de montage. Il est déconseillé de fixer la girouette à un toit ou un mur excédant 3 mètres de hauteur, du fait des dangers liés à un vent


extrêmement fort. Positionnez la girouette au dessus d'un endroit isolé où aucune personne ni animal ne puisse se trouver et isolez-la des voitures, des fenêtres ou autres articles fragiles. Assurez vous que le produit soit bien fixé. Vérifiez régulièrement sa fixation. Un temps venteux ou tempétueux peuvent le fragiliser. Utilisez des câbles ou des

fils anti rouille pour améliorer sa fixation. Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour des accidents causés par une mauvaise utilisation ou des manquements de sécurité d'installation. Ceci n'est pas un jouet. Les petits éléments sont susceptibles d'être avalés et peuvent provoquer un étouffement. Tenir à l'écart des


enfants. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Sujet à des modifications technique ou de couleur.

 Distributed by: Esichert Design BV,
 Euregioweg 225, NL-7532SM Enschede

FR - Instruction d'assemblage pour fixation au sol:



FR - Instruction d'assemblage pour montage mural:



Chasse Péche Lcjoir et nature




Jardin Élevage www.ducatillon.com




DE: Wetterhahn aus Metall:
Achtung! Lesen Sie bitte die folgenden Informationen, folgen Sie den Aufbauskißzen und bewahren Sie diese Anleitung für den zukünftigen Gebrauch gut auf. Der Wetterhahn darf nicht auf Dächern oder an Giebeln von über 3 m Höhe angebracht werden, da dort die Gefahr

von starken Windböen besteht. Befestigen Sie den Wetterhahn über einer freien Stelle, an der weder Menschen oder Tiere entlang laufen, noch sich parkende Autos und Glasfenster oder andere zerbrechliche Gegenstände befinden. Bitte stellen Sie sicher, dass das Produkt sicher angebracht ist. Bitte überprüfen Sie dies regelmäßig. Wind und Wetter könnten den festen Halt lockern. Als zusätzliche Sicherung


können Sie Kabelbinder oder rostbeständigen Draht verwenden. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Produkt spielen und keine Befestigungen lösen. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder mangelhafte Befestigung dieses Produktes entstehen. Dieser Artikel ist kein Spielzeug. Es besteht Erstickungsgefahr durch ein Verschlucken von

Kleinteilen. Von Kindern fernhalten. Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. Technische und farbliche Änderungen vorbehalten.

 Distributed by: Esichert Design BV,
 Euregioweg 225, NL-7532SM Enschede

DE - Montageanleitung für eine Befestigung am Boden:



DE - Montageanleitung für eine Befestigung an der Wand:



EN - Rooster weathervane metal:
Warning! Please read and retain the following information and follow the instruction drawings. The weathervane may not be attached to a roof / wall of house which is higher than 3 meters (9.8 feet), as it will not withstand


very strong winds. Mount the weathervane above an area free from parked cars, glass windows or other fragile items and where people or animals do not walk underneath. Please ensure the product is fixed securely. Please check it regularly. Stormy or windy weather could loosen it. For extra security use cable ties or rust free wire. Don't let

children play with the product and loosen it. The producer does not take any responsibility for damages which are caused by improper use or failure to secure the product as instructed. This is not a toy. Choking hazard due to small parts. Keep away from children. Not suitable for children under 3 years. Subject to technical change and change



of colour.

 Distributed by: Esichert Design BV,
 Euregioweg 225, NL-7532SM Enschede

EN - Assembly Instruction for In Ground Installation:



EN - Assembly Instruction for wall mounted Installation:



PRINT INSTRUCTIONS ESSCHERT

Product no. WV19
Product group World of Weather
EANcode 8714982118562

Measurements die-cut area
Width x Height 210 x 297 mm

Measurements ready sheet
Width x Height 210 x 297 mm

Printing colours
Black

MAT LOOKING !!! no glossy varnish

Paper or Carton
80 gram white sticker paper

The PDF “Proof” is only for visual interpretation of the final product and in low resolution!!!

